

Spezialträgerstreifen für FG 1 / FGC 24cm

 Alle Oberflächenmaterialien vorher mit einem Klebeband zum Schutz vor evtl. Schäden abkleben.

 1. Seite Schutzfolie des Trägerstreifens abziehen und an der Wanne/Fiese befestigen, so daß der Trägerstreifen direkt auf der Silikonfuge sitzt.

 4 Den antimikrobiellen Spezialreiniger*) in die mitgelieferte Flasche füllen. (Verschlussspitze oben abschneiden).

 5 2. Seite Schutzfolie des Trägerstreifens abziehen und diesen mittels der vorbereiteten Flasche tränken.

Danach die 2. Klebefläche an der Wand/Fiese bei gleichzeitigem Druck auf den



Fließendecke im Bad



Spezialträgerstreifen aufkleben



Nach Einwirkzeit abziehen und abspülen



unbehandelt



behandelt

Beschreibung

Fugenstreifen für unser Produkt FG 1 FG R und FG C

Streifenlänge: 24 cm Beutelinhalt: 12 Streifen a 24 cm, eine blaue Tüle und 250 ml Vierkant-Flasche

